

GUÍA RÁPIDA



INSPIREMini PC Barebone System












INSPIRE PC ADAPTADOR DE CORRIENTE GUÍA RÁPIDA CONTROL REMOTO CABLE SATA
12V/2A (J4205)
12V/3A (i3.i5.i7)
×2

¿Cómo lo instalo?



- 1 Conecta el adaptador de corriente de 12V al Inspire PC y enciéndelo.
- Conecta un cable de alta definición a tu Inspire PC.
- 3 Conecta la otra punta del cable al televisor o monitor.
- 4 Selecciona en tu televisor la entrada correspondiente.
- 5 Enciendela unidad presionando el boton de encendido y ¡Disfruta tu Inspire PC!

Especificaciones

	Dual-Core Intel® Kaby Lake i3-7100U	
Variantes de	Dual-Core Intel® Kaby Lake i5-7200U	
Procesador	Dual-Core Intel® Kaby Lake i7-7500U	
	Quad-Core Intel® Apollo Lake J4205	
BIOS	Wake On LAN/ PXE/Auto Power	
RAM	Hasta 32 GB DDR4 (i3, i5, i7)	
	Hasta 8 GB DDR3L (J4205)	
Almacenamiento	2.5" SSD Soportada, M.2 Soportada	
▲ GPU	Intel HD Graphics 620 (i3, i5, i7)	
	Intel HD Graphics 505 (J4205)	
⋒ Wi-Fi	Banda Dual 2.4 Ghz/5.0 Ghz	
Ethernet	1 Gigabit	
* Bluetooth	4.0	
Puerto Display	x1 Puerto, 4K a 60 FPS*	
Salida HD	x1 Puerto, 4K a 60 FPS*	
⊷ USB	x3 3.0 Puerto, x1 Type-C	
Ranura de tarjeta SD	Hasta 256 GB	
Ranura M.2.	NVM (PCIe) (i3,i5,i7)	
	AHCI (SATA) (J4205)	
Ranura SATA	Si	
Control Remoto	Control IR	
C Salida de Audio	3.5 mm Jack	
Entrada de corriente	12V / 3A	
Dimensiones	4.9 in x 4.9 in x 1.9 in	

^{*}Intel Inside y el logo de Intel Inside son marcas registradas de Intel Corporation en los E.E.U.A y otros países.

"Computación a la velocidad de la Inspiración"



Entrada de corriente	■ HD Output
Puerto Display	USB 3.0 Port ■
Puerto Ethernet	Micro SD Slot
🔒 Kensington lock	■USB Type-C
Puerto Serial	(Audio Jack

El Inspire PC fue especialmente diseñado para reproducir videos en resolución 4K.

Transfiere datos a alta velocidad con el puerto USB Type-C o el USB 3.0.





¡No hay problema! Estamos aquí para ti.



¡Habla con alguien de nuestro equipo directamente! www.azulletech.com



Servicio al cliente: 786.233.6769 ext.1 Soporte Técnico 786.233.6769 ext.2



Envíanos un e-mail ¡Te responderemos rápidamente! support@azulletech.com



Si tienes preguntas acerca de nuestros productos, o necesitas ayuda, por favor visita nuestro canal de YouTube, donde puedes encontrar videos instructivos. Si no consigues lo que estabas buscando, por favor déjanos saber. Siempre buscamos maneras para mejorar la experiencia para nuestros clientes.



Visita nuestro canal de YouTube https://goo.gl/b2C0vr



Mira nuestros videos tutoriales

https://goo.gl/X44CXf



Revisa las reseñas de nuestros productos

https://goo.gl/TDe5la

¡Mantente en contacto!



Nos encantaría escuchar tu opinión. Déjanos una reseña o comentario. Tu opinión no solo nos permite mejorar la experiencia del cliente, pero también ayuda a otros a tener más información al momento de decidir comprar uno de nuestros productos.



¡La combinación perfecta!



¿No sería increíble poder disfrutar de tu Inspire PC desde la comodidad de tu sofá? Te presentamos al Lynk. El ultimo control remoto multifuncional reconocido por su tecnología Gyroscope y capacidad de audio chat, con teclado QWERTY iluminado y sensor de movimiento 3D para navegar en la web, reproducir música y videos fácilmente, y crear una mejor experiencia de juego. Con la última tecnología Al infrarrojo, el Lynk es capaz de ejecutar las funciones de la mayoría de los controles remotos. Conéctalo a tu Inspire PC y Ileva tu experiencia al siguiente nível.

¡Es todo tuyo, Personalízalo!



Precaución: Este manual asume que el usuario está familiarizado con la terminología asociada a computadoras personales y con las prácticas de seguridad y regulaciones requeridas para usar y modificar equipos electrónicos.

Favor desconecta la unidad de cualquier fuente de energía antes de practicar cualquier procedimiento descrito en esta guía. Al no desconectar de la corriente antes de abrir la computadora o practicar cualquier procedimiento puedes causar algún daño físico o a la unidad.

Instalando una M.2 SSD

① Destornilla los cuatro tornillos que se encuentran en la parte inferior de la unidad y levanta la cubierta.



2 Alinea la muesca localizada en borde inferior de la tarjeta M.2 con la llave del conector. Favor ten en cuenta: El Inspire solo soporta 80 mm M.2.



- 3 Inserta el borde inferior de la tarjeta M.2. en el conector.
- 4 Asegura la placa inferior con el tornillo correspondiente a tu tarjeta M.2.



Modificando tu Inspire PC

Instalando un 2.5" SATA SSD


1 Destornilla los cuatro tornillos que se encuentran en la parte inferior de la unidad y levante la cubierta.



3 Conecta los terminales SATA del Inspire a la parte posterior de tu disco.



4 Asegura el disco con los cuatro tornillos correspondientes a tu tarjeta.



Modificando tu Inspire PC


Añadiendo mas memoria

1 Inserta el SO-DIMM en el enchufe sobresaliente.

Favor ten en cuenta: La muesca del borde inferior del SO-DIMM debe alinearse con la llave del enchufe



2 Presiona el SO-DIMM en el borde exterior de la tarjeta, asegurando que los clips retenedores cierren.



Removiendo Memoria

- 1 Separa gentilmente los clips retenedores. El SO-DIMM se desprenderá del enchufe.
- 2 Toma el SO-DIMM por el borde externo y tira lentamente hacia afuera del enchufe.

